

Keyboard status indicators

The keyboard has two status indicators: CapsLock indicator and battery indicator.

Indicator activity	Keyboard status
CapsLock indicator on	CapsLock function enabled
CapsLock indicator off	CapsLock function disabled
Battery indicator solid on for three seconds	Power on
Battery indicator blinking	Battery low

键盘状态指示灯

键盘具有两个状态指示灯：一个大写锁定指示灯和和一个电池指示灯。

指示灯活动	键盘状态
大写锁定指示灯打开	已启用大写锁定功能
大写锁定指示灯关闭	已禁用大写锁定功能
电池指示灯常亮三秒	开启
电池指示灯闪烁	电池电量低

鍵盤狀態指示燈

鍵盤有兩個狀態指示燈：CapsLock 指示燈和電池指示燈。

指示燈活動	鍵盤狀態
CapsLock 指示燈亮起	CapsLock 功能已啟用
CapsLock 指示燈熄滅	CapsLock 功能已停用
電池指示燈亮起並持續三秒鐘	電源開啟
電池指示燈不斷閃爍	電池電量低

Kontrolky stavu klávesnice

Klávesnice je vybavena dvěma kontrolkami: kontrolkou přesmykače a kontrolkou baterie.

Stav kontrolky	Stav klávesnice
Kontrolka přesmykače svítí	Funkce přesmykače je zapnuta
Kontrolka přesmykače nesvítí	Funkce přesmykače je vypnuta
Kontrolka baterie svítí po dobu tří sekund	Zapnuto
Kontrolka baterie bliká	Vybitá baterie

Tastaturstatusanzeigen

Die Tastatur verfügt über zwei Statusanzeigen: die Anzeige für den Großschreibmodus und die Anzeige für den Akkuladezustand.

Betriebsanzeige	Tastaturstatus
Die Anzeige für den Großschreibmodus ist aktiviert	Der Großschreibmodus ist aktiviert
Die Anzeige für den Großschreibmodus ist deaktiviert	Der Großschreibmodus ist deaktiviert
Die Anzeige für den Akkuladezustand ist drei Sekunden lang durchgehend aktiviert	Eingeschaltet
Die Anzeige für den Akkuladezustand blinkt	Niedriger Akkustand

Indicadores de estado del teclado

El teclado tiene dos indicadores de estado: indicador de bloqueo de mayúsculas e indicador de la batería.

Actividad del indicador	Indicadores de estado
Indicador de bloqueo de mayúsculas encendido	Función de bloqueo de mayúsculas habilitada
Indicador de bloqueo de mayúsculas apagado	Función de bloqueo de mayúsculas deshabilitada
Indicador de la batería encendido por tres segundos	Encendido
Indicador de la batería parpadeando	Poca batería

Voyants d'état du clavier

Le clavier comporte deux voyants d'état : Verr Maj et Batterie.

Activité du voyant	État du clavier
Voyant Verr Maj allumé	Fonction Verr Maj activée
Voyant Verr Maj éteint	Fonction Verr Maj désactivée
Le voyant de la batterie est allumé en continu pendant trois secondes	Sous tension
Le voyant de la batterie clignote	Batterie faible

Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia



Legal notices

Lenovo and the Lenovo logo are trademarks of Lenovo in the United States, other countries, or boh. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.

Billentyűzet állapotjelzői

A billentyűzet két állapotjelzővel rendelkezik: CapsLock jelző és az akkumulátor állapotjelzője.

Jelzőfény működése	Billentyűzetállapot
CapsLock jelző be	A CapsLock funkció be van kapcsolva
CapsLock jelző ki	A CapsLock funkció ki van kapcsolva
Az akkumulátor állapotjelzője három másodpercig világít	Bekapcsolás
Az akkumulátor állapotjelzője villog	Alacsony akkumulátortöltöttség

Indicatori di stato della tastiera

La tastiera dispone di due indicatori di stato: l'indicatore BlocMajusc e l'indicatore della batteria.

Indicatore dell'attività	Stato della tastiera
Indicatore BlocMajusc acceso	Funzione BlocMajusc abilitata
Indicatore BlocMajusc spento	Funzione BlocMajusc disabilitata
Indicatore della batteria fisso acceso per tre secondi	Accensione
Indicatore della batteria lampeggiante	Batteria scarica

Wskaźniki stanu klawiatury

Klawiatura ma dwa wskaźniki stanu: wskaźnik funkcji CapsLock i wskaźnik stanu akumulatora.

Aktywność wskaźnika	Stan klawiatury
Wskaźnik funkcji CapsLock włączony	Funkcja CapsLock włączona
Wskaźnik funkcji CapsLock wyłączony	Funkcja CapsLock wyłączona
Wskaźnik stanu akumulatora świeci światłem ciągłym przez trzy sekundy	Włączone zasilanie
Wskaźnik stanu akumulatora miga	Akumulator bliski rozładowania

Indicadores de estado do teclado

O teclado possui dois indicadores de estado: indicador de CapsLock e indicador de bateria.

Atividade do indicador	Estado do teclado
Indicador de CapsLock ligado	Função CapsLock ativada
Indicador de CapsLock desligado	Função CapsLock desativada
Indicador de bateria aceso continuamente durante três segundos	Ligado
Indicador de bateria intermitente	Bateria fraca

Индикаторы состояния клавиатуры

Эта клавиатура оснащена двумя индикаторами состояния: индикатором CapsLock и индикатором питания.

Состояние индикатора	Состояние клавиатуры
Горит индикатор CapsLock	Включена функция CapsLock
Не горит индикатор CapsLock	Выключена функция CapsLock
Индикатор питания непрерывно горит в течение трех секунд	Включен
Мигает индикатор питания	Низкий заряд аккумулятора

Klavye durumu göstergeleri

Klavyede iki adet durum göstergesi bulunmaktadır: CapsLock göstergesi ve pil göstergesi.

Gösterge etkinliği	Klavye durumu
CapsLock göstergesi açık	CapsLock işlevi etkin
CapsLock göstergesi kapalı	CapsLock işlevi devre dışı
Pil göstergesi üç saniye süreyle sabit	Güç açık
Pil göstergesi yanıp sönüyor	Pil düşük

Индикатори стану на клавіатурі

На клавіатурі є два індикатори стану: індикатор CapsLock та індикатор заряду.

Індикатори	Стан на клавіатурі
Індикатор CapsLock увімкнуто	Функцію CapsLock увімкнуто
Індикатор CapsLock вимкнуто	Функцію CapsLock вимкнуто
Індикатор заряду світиться безперервно протягом трьох секунд	Увімкнути
Індикатор заряду блимає	Низький заряд акумулятора

